

Osim rutinskih provjera za svaku uporabu, OZO bi trebala redovito podvrgavati detaljnom pregledu od strane nadležne osobe.
Proizvođač preporučuje pregled svakih 12 mjeseci i nakon bilo kojeg iznimnog događaja u životu proizvoda.
•Pregled OZO -a treba provesti prema uputama proizvođača za uporabu.



ASAP

Korisnik	OZO informacije
Ime	Model
Adresa	Serijski broj
	Godina proizvodnje
	Datum kupovine
Identifier	Datum prve uporabe
	Proizvođač

Dobro stanje	Monitoring	Popravak	Ne upotrebljavaj	N/A Nije za uporabu
--------------	------------	----------	------------------	------------------------

1. Da li znate povijest proizvoda?

Uvjeti uporabe ili izniman događaj tijekom uporabe (primjeri: zaustavljanje pada ili pada, uporaba ili skladištenje na ekstremnim temperaturama, izmjene izvan pogona proizvođača ...):

				N/A
--	--	--	--	-----

2. Prethodna zapažanja

- Provjerite prisutnost i čitljivost serijskog broja i CE oznake.
- Provjerite nije li premašen vijek trajanja proizvoda.
- Usporedite s novim proizvodom kako biste provjerili da nema izmjena ili nedostaju dijelovi.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3. Pregled okvira

- Provjerite stanje okvira (oznake, deformacije, pukotine, koroziju ...).
- Provjerite stanje rubova rupe za pričvršćivanje (tragovi, deformacije, pukotine su znak zaustavljanja pada).
- Samo ASAP B71:
Provjerite stanje graničnika kotača (tragovi, deformacije, pukotine znak su zaustavljanja pada).
- Provjerite stanje zaštitnog poklopca.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

4. Provjera ruke i sigurnosne bravice

- Provjerite stanje ruke (oznake, deformacije, pukotine, korozija ...).
- Provjerite stanje sigurnosne bravice (tragovi, deformacije, pukotine su znak zaustavljanja pada).
- Provjerite učinkovitost povratne opruge ruke.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

5. Pregled kotača (okretni element)

- Provjerite stanje kotača (oznake, deformacije, pukotine, koroziju ...).
- Provjerite jesu li svi zubi prisutni i provjerite njihovo stanje istrošenosti.
- Kotač se ne smije pokvariti. Ako je potrebno, očistite ga četkom, eventualno nanošenjem otapala finom četkom.
- Izbjegavajte ulazak tekućine u mehanizam.
- Provjerite rotaciju kotača.
- Okrenite kotač za jedan potpuni okretaj u oba smjera pazеći da se okreće glatko, bez hvatanja.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

6. Funkcionalni test: klizanje po užetu

- Instalirajte ASAP LOCK na kompatibilno uže, provjerite da li pravilno klizi po užetu u oba smjera.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

7. Funkcionalni test: hvatanje i otpuštanje užeta

- Instalirajte ASAP na kompatibilno uže; provjerite ispravno zaključavanje povlačenjem prema dolje (smjer pada).
- Nakon zaključavanja provjerite je li otpuštanje normalno.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

8. Provjera stanja konektora OK TL

- Za pregled konektora pogledajte obrazac za pregled vašeg modela konektora na petzl.com.

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

☐	☐	☐	☐	☐
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Komentari (ovdje navedite eventualne nedostatke na proizvodu i obavljene zadatke)

VERDICT

- ☐ Proizvod je za uporabu
- ☐ Proizvod nije za uporabu

Pregledao			
Tvrtka			
Datum		Datum sljedećeg pregleda	