

• Uz rutinske provjere kod svake uporabe, OZO treba biti redovito detaljno pregledana od strane ovlaštene osobe. Petzl preporučuje pregled svakih 12 mjeseci, kao i nakon bilo kakvog iznimmog događaja u vijeku trajanja proizvoda.
• PPO pregled se obavlja prema proizvođačevim Uputama za uporabu.
Upute su dostupne na petzl.com.

HVATALJKA ZA UŽE s opterećenjem na okvir

Informacije o korisniku	PPO informacije
Prezime	Model
Adresa	Serijski broj
	Godina proizvodnje
	Datum kupovine
Identifikator	Datum prve uporabe
	Proizvođač: Petzl, ZI Cidex 105A-38920 Crolles -France

Dobro stanje(DS)	Pratiti funkcionalnost (PF)	Za popravak (ZP)	Povući iz uporabe(R)	N/A Nije primjenjivo
------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------------------

1. Znana povijest proizvoda
Uvjeti korištenja ili iznimni događaji prilikom korištenja (npr. pad ili zaustavljanje pada, korištenje ili pohrana na ekstremnim temperaturama, modifikacije van proizvodnih pogona...):

						N/A
--	--	--	--	--	--	-----

1. Preliminarna zapažanja
CE oznaka i serijski broj su jasno vidljivi i čitljivi.
Vijek trajanja proizvoda nije premašen uporabom.
Usporedite s novim proizvodom kako biste se uvjerali da nema modifikacija ili dijelova koji nedostaju.

2. Pregled okvira
• Provjerite stanje okvira (oštećenja, istrošenost, pukotine, deformacije, korozija...).

• Provjerite stanje mjesta za ukopčavanje (oštećenja, pukotine, deformacije, korozija...).

• Provjerite istrošenost od prolaska užeta kroz spravu.

• Za TIBLOC provjerite stanje i broj zubaca. Zupci ne smiju biti prljavi. Ako je potrebno, očistite ih četkicom.

• Za CROLL sprave proizvedene nakon veljače 2017 provjerite je li vidljiv indikator istrošenosti.

3. Pregled hvataljke (samo za BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)
• Provjerite stanje hvataljke (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija). Provjerite jesu li svi zupci na mjestu i jesu li istrošeni. Zupci ne smiju biti prljavi. Ako je potrebno, očistite ih četkicom.

• Provjerite stanje osovine hvataljke i zakovicu (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija...).

• Provjerite rotaciju hvataljke i učinkovitost opruge.

4. Pregled sigurnosne hvataljke (samo za BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)
• Provjerite stanje sigurnosne hvataljke (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija).

• Provjerite učinkovitost opruge.

• Provjerite može li sigurnosna hvataljka držati hvataljku za uže otvorenom.

5. Uporabni test
• Provjerite uzlove i stanje užeta. Pazite na rezove, zadebljanja, oštećenja i istrošenost nastale prilikom korištenja, izlaganja toplini ili dodira s kemikalijama.

• Provjerite funkcionalnost omče/kopče i elastične trake struka.

6. Pregled dijelova za udobnost nošenja
• Provjerite kliče li hvataljka za uže po užetu u jednom smjeru, a hvata i zaključava u drugom smjeru.

Komentari (detalji o oštećenjima na proizvodu i o obavljenim radnjama)

Zaključak	Pregled obavio
☐ Proizvod se može dalje koristiti	Tvrtka
☐ Proizvod se ne može dalje koristiti	Datum
	Datum sljedećeg pregleda