

• Uz rutinske provjere kod svake uporabe, OZO treba biti redovito detaljno pregledana od strane ovlaštene osobe. Petzl preporučuje pregled svakih 12 mjeseci, kao i nakon bilo kakvog iznimmog događaja u vijeku trajanja proizvoda.
• PPO pregled se obavlja prema proizvođačevim Uputama za uporabu.
Upute su dostupne na petzl.com.

ID'S, ID'L, I'D EVAC i RIG

Informacije o korisniku

Prezime

Adresa

Identifikator

PPO informacije

Model

Serijski broj

Godina proizvodnje

Datum kupovine

Datum prve uporabe

Proizvođač: Petzl, ZI Cidex 105A-38920 Crolles -France

				N/A
Dobro stanje(DS)	Pratiti funkcionalnost (PF)	Za popravak (ZP)	Povući iz uporabe(R)	Nije primjenjivo

1. Značajna povijest proizvoda

Uvjeti korištenja ili iznimni događaji prilikom korištenja (npr. pad ili zaustavljanje pada, korištenje ili pohrana na ekstremnim temperaturama, modifikacije van proizvodnih pogona...):

2. Preliminarna zapažanja

CE oznaka i serijski broj su jasno vidljivi i čitljivi.
Vijek trajanja proizvoda nije premašen uporabom.
Usporedite s novim proizvodom kako biste se uvjerali da nema modifikacija ili dijelova koji nedostaju.

3. Pregled pomične bočne pločice

- Provjerite stanje pomične bočne pločice (oštećenja, deformacije, prašina, pukotine, istrošenost...).
- Provjerite stanje sigurnosnog otvora i učinkovitost opruge.
- Provjerite otvara li se i zatvara bočna pločica pravilno. Pazite na deformacije i prazan hod na bočnoj pločici: ako pločica može prijeći preko glave osovine hvataljke, povucite proizvod iz uporabe.
- Provjerite stanje mjesta za ukopčavanje (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija...).
- Provjerite stanje zakovica (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija, prazan hod...).

4. Pregled hvataljke

- Provjerite stanje hvataljke i njene osovine (oštećenja, deformacije, prašina, pukotine, korozija...). Indikator istrošenosti (I'D proizveden prije 2019.) ako je utor hvataljke istrošen do indikatora, povucite I'D iz uporabe.
- Provjerite rotaciju hvataljke
- Na I'D-u proizvedenom prije 2019., te na RIG-u proizvedenom prije 2018. provjerite učinkovitost opruge na hvataljci.
- Provjerite stanje pločice na trenje (oštećenja, deformacije, prašina, pukotine...).
- Provjerite stanje mjesta za ukopčavanje (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija...).
- Na I'D-u provjerite stanje anti-error hvataljke (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija...). Provjerite zupce i njihovu istrošenost. Zupci ne smiju biti prljavi. Ako je potrebno, očistite ih četkicom.
- Provjerite rotaciju i anti-error hvataljke i učinkovitost njene opruge.
- Provjerite stanje zakovica (oštećenja, deformacije, pukotine, korozija, prazan hod...).

5. Pregled ručice

- Provjerite stanje ručice (oštećenja, deformacije, pukotine...).
- Na I'D-u proizvedenom prije 2019., te na RIG-u proizvedenom prije 2018. provjerite jesu li sve pozicije ručice dostupne i jasno definirane.
- Na I'D-u proizvedenom prije 2019. provjerite funkcionalnost gumba za pomicanje.
- Provjerite funkcionalnost opruge na ručici.

6. Uporabna provjera

- Napravite uporabni test s kompatibilnim užetima raznih promjera.
- Ukopčajte se na niskoj visini. Sprava mora zaključati uže.
- Pomoću ručice napravite kraći spust po užetu.

Komentari (detalji o oštećenjima na proizvodu i o obavljenim radnjama)

Zaključak

Proizvod se može dalje koristiti

Proizvod se ne može dalje koristiti

Pregled obavio

Tvrtka

Datum

Datum sljedećeg pregleda