

Osim rutinskih provjera za svaku uporabu, OZO bi trebala redovito podvrgavati detaljnom pregledu od strane nadležne osobe. Proizvođač preporučuje pregled svakih 12 mjeseci i nakon bilo kojeg iznimnog događaja u životu proizvoda.

•Pregled OZO -a treba provesti prema uputama proizvođača za uporabu.

KACIGA

Korisnik	OZO informacije
Ime	Model
Adresa	Serijski broj
	Godina proizvodnje
	Datum kupovine
	Datum prve uporabe
	Proizvođač

☒ Dobro stanje
 ☐ Monitoring
 ☐ Popravak
 ☒ Ne upotrebljavaj
 ☐ N/A Nije za uporabu

1. Da li znate povijest proizvoda?

Uvjeti uporabe ili izniman događaj tijekom uporabe (primjeri: zaustavljanje pada ili pada, uporaba ili skladištenje na ekstremnim temperaturama, izmjene izvan pogona proizvođača ...):

	☒	☐	☐	☒	☐	N/A
2. Prethodna zapažanja						
• Provjerite prisutnost i čitljivost serijskog broja i CE oznake. • Provjerite nije li premašen vijek trajanja proizvoda. • Usporedite s novim uređajem kako biste provjerili da nema izmjena ili nedostaju elementi.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Provjera ljuske						
• Provjerite stanje vanjske strane ljuske (oznake, udarci, deformacije, pukotine, opekline, trošenje, znakovi kemijskih proizvoda ...). • Provjerite stanje unutrašnjosti ljuske (oznake, deformacije, pukotine, dijelovi koji nedostaju ...). UPOZORENJE: nemojte uklanjati košuljicu koja je pričvršćena na ljusku. • Upamtite: personaliziranje ili označavanje kacige ne smije se raditi kemijskim proizvodima. Za svako označavanje koristite ljepljivu na vodenoj bazi. • Provjerite stanje utora i rupa za montažni pribor (deformacije, pukotine ...). • Provjerite stanje i funkciju ventilacijskih roleta (za VERTEX VENT, ELIOS ...).	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. Provjeravanje košuljice (traka)						
• Provjerite stanje košuljice (oznake, deformacije, pukotine, nedostaci ...). • Uklonite udobne dijelove kako biste pregledali skrivena područja. UPOZORENJE: nemojte uklanjati košuljicu koja je pričvršćena na ljusku.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. Provjera ležišta (traka za glavu)						
• Provjerite stanje traka i njihovo pričvršćivanje na ljusku (istrošenost, posjekotine, opekline, deformacija plastičnih komada).	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. Provjeravanje trake za glavu						
• Provjerite stanje trake za glavu i njezinih pričvršćenja na omotaču (istrošenost, deformacije, nedostaci Ako je potrebno, uklonite pjenu ili udobne dijelove kako biste pregledali skrivena područja.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. Provjera sustava podešavanja						
• Provjerite stanje sustava za podešavanje i njegovo pričvršćivanje na ljusku (istrošenost, deformacije, dijelove koji nedostaju ...). • Provjerite funkciju sustava za podešavanje. Upravljajte sustavom za podešavanje u oba smjera. • Povucite sustav kako biste provjerili ne gubi li postavke podešavanja.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. Provjera remena za bradu						
• Provjerite stanje remena za bradu i dijelova za podešavanje (istrošenost, posjekotine, opekline, deformacije plastičnih komada). Pomaknite držače i plastične komade kako biste pregledali sva skrivena područja na remenima. • Provjerite stanje kopče remena za bradu (istrošenost, deformacije, lom). Pouzdanost pričvršćivanja provjerite laganim povlačenjem remena za bradu.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. Provjera pjene za udobnost						
• Provjerite stanje pjene za udobnost. Ako je potrebno, uklonite ih radi pranja ili zamjene.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. Provjeravanje kopči za svjetiljku						
• Provjerite stanje kopči prednjih i stražnjih (istrošenost, deformacije, dijelove koji nedostaju ...).	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11. Provjera pribora						
• Ako je pribor montiran na kacigu, provjerite njihovo stanje i provjerite radi li ispravno (štitnik za lice, prednje svjetlo ...).	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Komentari (ovdje navedite eventualne nedostatke na proizvodu i obavljene zadatke)

VERDICT	Pregledao	
☐ Proizvod je za uporabu	Tvrtka	
☐ Proizvod nije za uporabu	Datum	
	Sljedeći pregled	