

Osim rutinskih provjera za svaku uporabu, OZO bi trebala redovito podvrgavati detaljnom pregledu od strane nadležne osobe.  
 Proizvođač preporučuje pregled svakih 12 mjeseci i nakon bilo kojeg iznimnog događaja u životu proizvoda.  
 •Pregled OZO -a treba provesti prema uputama proizvođača za uporabu.



# RADNI POJAS

| Korisnik   |  | OZO informacije    |  |
|------------|--|--------------------|--|
| Ime        |  | Model              |  |
| Adresa     |  | Serijski broj      |  |
|            |  | Godina proizvodnje |  |
|            |  | Datum kupovine     |  |
| Identifier |  | Datum prve uporabe |  |
|            |  | Proizvođač         |  |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |  |  |  | N/A             |
| Dobro stanje                                                                      | Monitoring                                                                        | Popravak                                                                          | Ne upotrebljavaj                                                                    | Nije za uporabu |

**1. Da li znate povijest proizvoda?**  
 Uvjeti uporabe ili izniman događaj tijekom uporabe (primjeri: zaustavljanje pada ili pada, uporaba ili skladištenje na ekstremnim temperaturama, izmjene izvan pogona proizvođača ...):





N/A

**2. Prethodna zapažanja**

- Provjerite prisutnost i čitljivost serijskog broja i CE oznake.
- Provjerite nije li premašen vijek trajanja proizvoda.
- Usporedite s novim proizvodom kako biste provjerili da nema izmjena ili nedostaju dijelovi.

☐
☐
☐
☐
☐

**3. Provjera stanja traka (gurtne)**  
 Provjerite ima li posjekotina, otekлина, oštećenja i istrošenosti zbog uporabe, zagrijavanja i kontakta s kemikalijama. Provjerite trake za pojaseve, petlje za noge, vezu petlje za noge/pojaseve i naramenice, ako ih ima. Svakako provjerite područja skrivena kopčama.  
 • Provjerite stanje sigurnosnih šavova s obje strane. Potražite olabavljene, istrošene ili prerezane niti. Sigurnosni šavovi prepoznaju se po nitima drugačije boje od onog na traci.  
 • Provjerite jesu li rubovi prisutni na krajevima remena.

☐
☐
☐
☐
☐

**4. Provjeravanje mjesta pričvršćivanja**  
 • Provjerite stanje metalnih mjesta pričvršćivanja (oznake, pukotine, istrošenost, deformacije, koroziju ...).  
 • Provjerite stanje mjesta pričvršćivanja tekstila (posjekotine, istrošenost, kidanje ...).  
 • Provjerite stanje plastičnih pričvrtnih mjesta (posjekotine, istrošenost, kidanje ...).  
 • Na multi-standardnim pojasevima NAV/HAHO i AVAO provjerite indikator zaustavljanja pada. Indikator svijetli crveno ako ledna točka pričvršćenja podnese udarno opterećenje veće od 400 daN.

☐
☐
☐
☐
☐

**5. Provjera stanja kopči za podešavanje**  
 • Provjerite stanje kopči za podešavanje DOUBLEBACK (oznake, pukotine, istrošenost, deformacije, korozija ...).  
 • Provjerite stanje kopči za podešavanje FAST (oznake, pukotine, istrošenost, deformacije, korozija ...).  
 • Provjerite jesu li trake ispravno provučene, bez uvijanja.  
 • Provjerite rade li kopče ispravno.

**6. Provjera stanja udobnih dijelova**  
 • Provjerite stanje pjene za struk, noge i ramena (posjekotine, istrošenost, suze ...) ..  
 • Provjerite stanje elastičnih i/ili plastičnih držača (posjekotine, istrošenost, kidanje ...).  
 • Provjerite stanje gumba za noge (posjekotine, istrošenost, kidanje ...).  
 • Provjerite stanje petlji opreme (posjekotine, istrošenost, kidanje ...).

☐
☐
☐
☐
☐

**7. Provjera stanja konektora prsnog koša/centralna/ledna (ako postoji)**  
 • Za pregled konektora pogledajte obrazac za pregled vašeg modela konektora na Petzl.com.  
 • Zatvorena točka pričvršćivanja: provjerite jesu li vijci na zatvorenoj točki pričvršćenja prisutni i pravilno zategnuti.  
 • Ako pojasevi imaju priključak za pojaseve na prsima/sjedalima, provjerite je li prisutan.  
 • Provjerite je li konektor ispravnog modela i je li pravilno pričvršćen na kabelski svežanj.

**8. Provjera stanja stezaljke užeta CROLL (ako postoji)**  
 • • Za pregled penjalice za uže, pogledajte obrazac za pregled svog modela penjalice za uže na Petzl.com.

☐
☐
☐
☐
☐

**9. Poseban slučaj za pojaseve SEQUOIA/SEQUOIA SRT**  
 • Provjerite stanje mosta za pričvršćivanje tekstila (posjekotine, istrošenost, kidanje ...). Za pričvrzne mostove od užeta: provjerite da uže nema rezova, opekotina, pohabane niti, mutna područja ili znakovi kemikalija ...  
 • Provjerite stanje zatvorenih prstenova (oznake, pukotine, istrošenost, deformacije, koroziju ...). Provjerite je li vijak na mjestu i pravilno zategnut.

☐
☐
☐
☐
☐

**10. Poseban slučaj: NEWTON HI-VIZ**  
 • Na modelima HI-VIZ provjerite stanje prsluka HI-VIZ i reflektirajućih traka (posjekotine, istrošenost, blijedenje ...).

☐
☐
☐
☐
☐

**Komentari (ovdje navedite eventualne nedostatke na proizvodu i obavljene zadatke)**

|                                                                                                                  |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>VERDICT</b><br><input type="radio"/> Proizvod je za uporabu<br><input type="radio"/> Proizvod nije za uporabu | Pregledao |                          |
|                                                                                                                  | Tvrtka    |                          |
|                                                                                                                  | Datum     | Datum sljedećeg pregleda |