



Inspekcijski obrazac

- Uz rutinske provjere kod svake uporabe, OZO treba biti redovito detaljno pregledana od strane ovlaštene osobe. Petzl preporučuje pregled svakih 12 mjeseci, kao i nakon bilo kakvog iznimnog događaja u vijeku trajanja proizvoda.
 - PPO pregled se obavlja prema proizvođačevim Uputama za uporabu.
- Upute su dostupne na [petzl.com](https://www.petzl.com).

PULSE / COEUR PULSE

Informacije o korisniku

Prezime

Adresa

Identifikator

PPO informacije

Model

Serijski broj

Godina proizvodnje

Datum kupovine

Datum prve uporabe

Proizvođač: Petzl, ZI Cidex 105A-38920 Crolles -France

Dobro stanje(DS)



Pratiti funkcionalnost (PF)



Za popravak (ZP)



Povući iz uporabe(R)

N/A

Nije primjenjivo

1. Značajna povijest proizvoda

Uvjeti korištenja ili iznimni događaji prilikom korištenja (npr. pad ili zaustavljanje pada, korištenje ili pohrana na ekstremnim temperaturama, modifikacije van proizvodnih pogona...):



N/A

2. Preliminarna zapažanja

CE oznaka i serijski broj su jasno vidljivi i čitljivi.

Vijek trajanja proizvoda nije premašen uporabom.

Usporedite s novim proizvodom kako biste se uvjerali da nema modifikacija ili dijelova koji nedostaju.

3. Pregled pločice

- Provjerite stanje pločice (tragovi korištenja, deformacije, pukotine, korozija...).
- Provjerite mjesto za ukopčavanje: ne smije biti deformacija ili oštih rubova koji mogu naštetiti gurtu provučenu kroz pločicu.

4. Provjera tijela klina i pomičnih dijelova za fiksiranje

- Provjerite stanje pločica za zaglavljivanje (tragovi korištenja, deformacije, pukotine, korozija...). Pazite na prašinu i druge kontaminante nakupljene ispod pločica: očistite ako je potrebno.
- Provjerite tijelo klina (tragovi korištenja, deformacije, pukotine, korozija...).
- Pažljivo pregledajte čunjust kraj klina (tragovi korištenja, deformacije, pukotine, korozija...).

5. Pregled mehanizma za otpuštanje

- Provjerite stanje mehanizma i njegovu bravicu (tragovi korištenja, deformacije, pukotine, korozija...).
- Provjerite funkcionalnost otpuštanja: povucite mehanizam, provjerite pomiču li se pločice neometano. Provjerite funkcionalnost opruge kad pustite mehanizam. Posebno provjerite pomiču li se pločice neometano i ispravno preko čunjustog kraja klina. Kako biste osjetili pomicanje pločica, lagano ih pritisnite prstima dok se pomiču preko čunjustog kraja klina.
- Uvjerite se da se mehanizam ispravno zatvara.

6. Provjera spoja pločice i tijela klina

- O-ring prsten mora biti na uređaju i ispravnog stanja.
- Na COEUR PULSE 12 mm pločica je pričvršćena na tijelo: uvjerite se da nema praznog hoda i/ili deformacija između pločice i tijela klina.

Komentari (detalji o oštećenjima na proizvodu i o obavljenim radnjama)

Zaključak

Proizvod se može dalje koristiti

Proizvod se ne može dalje koristiti

Pregled obavio

Tvrtka

Datum

Datum sljedećeg pregleda