

Zahtjev za pregled Petzl ASTRO i CANYON GUIDE pojaseva



ASTRO BOD FAST



ASTRO SIT FAST



CANYON GUIDE

Zahtjev za pregled pojaseva ASTRO i CANYON GUIDE nakon otkrivanja greške na trbušnoj točki ASTRO pojaseva. Zbog rizika od slučajnog otvaranja ove spojne točke, što može ugroziti zdravlje ili život, molimo vas da prestanete koristiti ove pojaseve i odmah izvršite pregled navedenih pojaseva.


Proizvodi na koje se odnosi ovaj zahtjev za pregled:

Ime proizvoda	Slika	Kod	Serijski broj
ASTRO BOD FAST europska verzija		C083AA00 C083AA01 C083AA02	
ASTRO BOD FAST internacionalna verzija		C083BA00 C083BA01 C083BA02 C083BA03 C083BA04 C083BA05	Svi serijski brojevi do i uključujući 23J 0000000 000
ASTRO SIT FAST		C085AA00 C085AA01 C085AA02	

CANYON GUIDE		C086BA00 C086BA01	Svi serijski brojevi do i uključujući 23J 0000000 000
--------------	---	----------------------	---

Uzroci i posljedice kvara:


Sastavni dijelovi prednje trbušne točke s mogućnošću otvaranja:

ASTRO BOD FAST ASTRO SIT FAST	CANYON GUIDE
 <p>The diagram illustrates the internal structure of the heel assembly. It shows a central vertical shaft labeled 'osovina'. Two small screws, labeled 'vijci', are positioned on either side of the shaft. A larger, rectangular metal plate, labeled 'metal D', is attached to the bottom of the shaft. Arrows point from the labels to their respective parts in the diagram.</p>	


Kvar je uzrokovan lošom obradom metala D. To može uzrokovati potpuno bočno klizanje osovine, unatoč prisutnosti 2 vijka. Ova situacija predstavlja rizik za zdravlje ili život.

Postupak pregleda:

ASTRO BOD FAST ASTRO SIT FAST	CANYON GUIDE
<p>① Priprema za test : Skladno s uputama za uporabu, molimo provjerite jesu li oba vijka prisutna i ispravno zategnuta.</p>	<p>① Priprema za test : Skladno s uputama za uporabu, molimo provjerite jesu li oba vijka prisutna i ispravno zategnuta.</p>



Uklonite sve moguće dodatke postavljene u otvorima na spojnoj osi.



② Izvedite test u nastavku:




Napomena: Dovoljan je ručni pritisak.

Osovina ne klizi potpuno (nekoliko mm hoda je normalno):



Osovina klizi potpuno izvan (može se izvaditi rukom):



② Izvedite test u nastavku:



Napomena: Dovoljan je ručni pritisak.

Osovina ne klizi potpuno (nekoliko mm hoda je normalno):



Osovina klizi potpuno izvan (može se izvaditi rukom)



Rezultat je u skladu s propisima.



Rezultat nije u skladu s propisima.



Rezultat je u skladu s propisima.



Rezultat nije u skladu s propisima.

③ Procjena testa:

A) Rezultat u skladu s propisima

1. Vaš proizvod nije zahvaćen ovom greškom. Možete nastaviti koristiti (ili ponovno prodavati) svoj pojas u skladu s uputama za uporabu.
2. Javite nam se putem maila (info@bimsport.com) sa serijskim brojem i slikom proizvoda.


B) Rezultat nije u skladu s propisima

1. Izolirajte proizvod.
2. Ne koristite ovaj pojas.
3. Stavite ga u karantenu.
4. Javite nam se putem maila (info@bimsport.com) sa serijskim brojem i slikom proizvoda.

C) Ako imate bilo kakve sumnje o tome kako izvesti test
Molimo kontaktirajte nas putem maila: info@bimsport.com

ČESTA PITANJA - FAQ

Gdje mogu pronaći serijski broj svog pojasa?



Primjenjuje li se ovo na sve boje metala D?

Da.

Da li moram rastaviti prednju pričvršnu točku s mogućnošću otvaranja za izvođenje ovog pregleda?

Ne.

Na svom pojasu imam postavljeno uže. Moram li ga ukloniti?

Ne.

Moram li provjeriti jesu li vijci zategnuti na ispravan način?

Ne, za ovaj pregled, moment zatezanja nema utjecaja.

Nikada nisam koristio svoj pojas, trebam li ga pregledati?

Da.

Već koristim svoj pojas, trebam li ga pregledati?

Da.

Je li došlo do ikakvih ozljeda zbog korištenja pojaseva na koje se odnose ove informacije?

Do danas nam nije prijavljena nijedna ozljeda.